



Bilag A

– Specifikke forhold for Midtjysk Brand og Redning

Anlægsnummer/kundenummer

Kontakt Midtjysk Brand og Redning på vc@mjbr.dk for udlevering af kundenummer

Udskiftning af Alarmsender

Ved udskiftning af alarmsender til anden type eller ændring af ID på eksisterende alarmsender, skal **bilag A** gennemlæses, samt udfylde og underskrive **Bilag F** sendes til VC@mjbr.dk, **2 hverdage** før der ønskes test eller ændringen foretages på anlægget.

Procedurer i forbindelse med oprettelse af ABA

Anlægsejer og installatør gøres opmærksom på, at endelig godkendelse og tilslutning først kan ske når følgende betingelser af opfyldt:

1. Der foreligger en udfyldt og underskrevet "Tilslutningsaftale", Bilag B.
2. Der foreligger et udfyldt Bilag F, "Kontaktpersoner og tekniske oplysninger"

Punkt 1 og 2 skal sendes til VC@mjbr.dk 2 hverdage før det ønskes test, for at vagtcentralen har mulighed for at gøre alt klar, til når installatøren skal teste forbindelse første gang.

3. Der foreligger alle de godkendte 1. inspektionsrapporter fra akkrediteret virksomhed.
4. Der foreligger en tilkørselsplan med angivelse af samtlige adgangsdøre, placering af anlæggets betjeningsudstyr, placering af samtlige nøglebokse på adressen, placeringer af brandsektionsadskillelser, udløsetryk for ABV mv., brandveje/tilkørselsvej fra offentlig vej. Tilkørselsplanen skal godkendes af Midtjysk Brand og Redning (*se eksempel på hjemmesiden*)
5. Der skal monteres mindst en nøgleboks indeholdende en hovednøgle. Ved hovednøgle forstås en nøgle, der giver adgang til samtlige døre i de dækkede områder. Anlægsejer og/eller installatør er ansvarlig for at rekvirere nøgleboks rettidigt. Nøgleboks skal være overvåget via ABA-anlægget for anlæg installeret efter d. 1/1-2020.

Punkt 3-5 skal som minimum 14 dage forinden endelig drift, være fremsendt på mail til MOGF@MJBR.DK



Alarmtransmission

Midtjysk Brand og Redning accepterer alarmtransmissioner fra udstyr som er certificeret i henhold til DS/EN 54-21, og MJBR-vagtcentral skal være klar til at modtage signalet fra leverandøren.

Opsætning skal være:

<u>Zone nr</u>	<u>Beskrivelse</u>	<u>SIA koder</u>
• Zone 1 –	<i>Alarm ABA</i>	FA / FR
• Zone 2 –	<i>Alarm AVS</i>	SA / SR
• Zone 3 –	<i>Alarm via Brandtryk</i>	QA / QR
• Zone 4 –	<i>Ledig</i>	KA / KR
• Zone 5 –	<i>Ledig</i>	GA / GR
• Zone 6 –	<i>Ledig</i>	WA / WR
• Zone 7 –	<i>Nøgleboks</i>	UA / UR
• Zone 8 –	<i>Fejl</i>	FT / FJ

Hvis der afsendes en alarm via zone 2 eller 3, skal der ikke sendes en alarm via zone 1 samtidig. Det betyder at der skal sendes en alarm via zone 1, hvis der ikke sendes en alarm fra andre zoner.

Specifik for Alarmnet ATU 400 serien

Indgang 1 er foruddefineret til ABA FA / FR, indgang 2 er foruddefineret til Fejl FT / FJ. De 2 resterende indgange kan installatøren selv definere med de SIA koder der er behov for.

Specifik for SIA

Nogle ABA-anlæg har mulighed for at overføre tekst via en seriel forbindelse til alarmsenderen. Dette kan fx bruges til at sende detektor nr. eller anden info fra ABA-anlægget. Der kan derfor sammen med SIA koden overføres zone nr. og / eller anden relevant tekst.

Kontrol / afprøvning

Afprøvning af alarmoverførelsen til vagtcentralen skal som minimum ske en gang årlig eller efter installations standard.

Økonomi

Takster for oprettelse og overvågning af ABA, samt udrykning til blinde alarmer, findes under dette link: <http://mjbr.dk/Selvbetjening/Vagtcentral>.

Der ydes ikke refusion i tilslutningsafgiften og den årlige afgift i tilfælde af nedlæggelse, overdragelse eller langtidsservice.

Nøgleboks

Opsætning af nøgleboks ligger hos nøgleboks rekvirent. Det er rekvirent der skal sørge for opsætning af nøgleboks efter nærmere aftale med Midtjysk Brand og Redning, Myndighed og Forebyggelse. De med nøgleboksen forbundne udgifter (nøgleboks, tilkobling til alarm og service) afholdes af anlægsejer.

Der skal etableres overvågning af nøgleboks jf. ovenstående punkt om alarmtransmission.

Bestilling/afhentning af nøgleboks/-rør skal ske ved henvendelse til:

Station Viborg, Industrivej 3, 8800 Viborg

Eller

Station Silkeborg, Kejlstrupvej 99c, 8600 Silkeborg

Nøglebokstype - forsikringsgodkendte: (Monteres efter producentens brugsanvisning)



Nøgleboks og nøglerør fra Birepo – Specifikation kan findes på Bireco´s hjemmeside
"https://www.birepo.dk/"